


# id221 MOTO A2s 2025 說明書



### 產品介紹



### 配件介紹



### 基本功能

**開機**  
開機狀態下，長按多功能鍵 3 秒  
開機狀態下，長按多功能鍵 5 秒  
按前頭向上短按音量撥桿

**調高音量**  
按前頭向上短按音量撥桿

**調低音量**  
按前頭向下短按音量撥桿

**手機配對**  
開機狀態下，長按多功能鍵 7 秒  
開機狀態下，同時長按對講鍵和多功能鍵 10 秒 (默認狀態下提示中文)

**切換中/英文語音提示**  
開機狀態下，同時長按對講鍵和向上長按音量撥桿 8 秒

**配對密碼**  
開機狀態下，同時長按多功能鍵和向上長按音量撥桿 8 秒

備註：手機的藍牙設備名為：id221 MOTO A2s 2025

### 通話功能

**來電接聽**  
來電時，短按多功能鍵一下

**結束通話**  
通話中，短按多功能鍵一下

**拒絕來電**  
來電時，短按多功能鍵 2 下

**切換自動/手動接聽來電**  
開機狀態下，同時長按多功能鍵和向下音量撥桿 5 秒 (默認為手動接聽來電)

**重撥最後撥出號碼**  
待機狀態，短按多功能鍵 2 下

**呼叫語音助手**  
待機狀態，快速向上短按音量撥桿 2 下

備註：  
○ 藍牙主機通話相關操作以接聽撥打門號/市話為主。  
○ 如使用即時通訊軟體，因相容性或版本問題，可能容易造成部分功能無法使用。

### 音樂功能

**播放**  
短按多功能鍵一下

**暫停**  
短按多功能鍵一下

**調高音量**  
按前頭向上短按音量撥桿

**調低音量**  
按前頭向下短按音量撥桿

**播放下一曲**  
按前頭向上長按音量撥桿 2 秒

**播放上一曲**  
按前頭向下長按音量撥桿 2 秒

### 同時配對兩部手機

**配對**

1. 開機狀態下長按多功能鍵 7 秒與手機 A 配對。配對成功後將 MOTO A2s 2025 開機。

2. 開機狀態下長按多功能鍵 7 秒與手機 B 配對。

3. 完成手機 B 的配對後，手動連接手機 A 的藍牙 id221 MOTO A2s 2025。

備註：  
○ 當需同時連接兩部手機時，MOTO A2s 2025 只會自動連接其中一台手機，用戶需手動連接第二台手機。  
○ 配對雙人內部對講時，設備只能連接一台手機。

### 安裝/拆卸主機

**安裝支架 A (自行加購)**  
將支架 A 扣在安全帽選好的位置  
將主機安裝到支架 A 上，安裝後，檢查是否牢固

**安裝支架 B**  
將支架 B 扣在安全帽選好的位置  
將主機安裝到支架 B 上，安裝後，檢查是否牢固

備註：  
○ 使用支架安裝時，請預留插入耳機接頭空間，以避免安全帽放置平面時，耳機接頭會向上推頂主機而造成主機或耳機損壞。  
○ 粘貼支架前對比安全帽，如果側邊弧度過大可以加裝附件「支架 3M 膠」。

**支架 A/B，主機拆卸**

1. 將插入主機的耳機拔下  
2. 右手抓住主機，大拇指用力往上翻即可拆卸主機。  
3. 也可以準備一個塑膠翻棒，從主機底板與底座中間稍微撬開。

### 安裝耳機和麥克風

1. 撕開魔鬼黏貼背部，貼在安全帽內側兩側的耳洞內

2. 將耳機貼在兩側魔鬼黏貼上

3. 將露出的耳機線塞進頭盔內襯裡，調整耳機至左右對稱靠近耳朵

備註：  
若您的安全帽耳洞較淺則不需要貼入耳機墊片，只需使用耳機魔鬼黏貼即可。

### 麥克風安裝：半罩式安全帽

1. 掀開主機那邊的安全帽內襯，將麥克風魔鬼黏貼貼在安全帽內側

2. 將半罩式麥克風桿貼在麥克風魔鬼黏貼上

3. 調整麥克風和嘴巴之間的距離

4. 連接耳機和麥克風

### 麥克風安裝：全罩式安全帽

1. 選擇安全帽內襯兩側的位置，貼上麥克風魔鬼黏貼

2. 將全罩式麥克風貼在麥克風魔鬼黏貼上

3. 調整麥克風正前方角度，使麥克風靠近嘴巴

4. 連接耳機和麥克風

5. 完成安裝

### A2s 2025 與 A2s 2025 內部對講操作

提示：配對雙人內部對講時，設備只能連接一台手機。

1. **主機和從機配對**  
主機在開機狀態下，同時長按對講鍵和向上長按音量撥桿「↑」5 秒進入內部對講配對狀態。  
從機在開機狀態下，同時長按對講鍵和向下長按音量撥桿「↓」5 秒進入內部對講配對狀態。  
在配對狀態下，主機與從機相互靠近配對。

2. **啟動內部對講**  
主機或從機短按一下對講鍵。

3. **關閉內部對講**  
主機或從機短按一下對講鍵。

備註：  
○ A2s 2025 主機與 id221 其他型號耳機內部對講時：A2s 2025 主機的內部對講之操作，請參閱 A2s 2025 說明書；id221 其他型號從機的內部對講之操作，請參閱其他型號耳機的說明書。  
○ 若內部對講時常常出現斷訊狀況，或者主機和從機不會自動回連，請把主機和從機重置出廠狀態，重新操作配對步驟。  
信號斷開重連：  
○ 因距離與障礙導致 A2s 2025 與手機或內部對講信號斷開，A2s 2025 會在 5 分鐘內主動回連手機或重連內部對講。若回連後不能對講，則需使用者手動啟動對講 (主機/從機短按一下對講鍵)。

### A2s 2025 內部對講時 接聽電話/掛斷電話

**來電接聽**  
來電時短按 一下多功能鍵  
來電時短按 一下多功能鍵

**掛斷電話**  
通話中短按 一下多功能鍵  
通話中短按 一下多功能鍵

### A2s 2025 與其它品牌內部對講

**A2s 2025 作為主機時，與其它品牌內部對講操作**  
主機在開機狀態下，同時長按對講鍵和向上長按音量撥桿「↑」5 秒進入內部對講配對狀態。  
其它品牌耳機可以嘗試用呼叫語音助手的方式啟動內部對講。

**開啟內部對講**  
短按一下對講鍵

**關閉內部對講**  
短按一下對講鍵

備註：有關其它品牌耳機作為從機啟動內部對講之操作，請參閱相關說明書。

**A2s 2025 作為從機時，與其它品牌內部對講操作**  
從機在開機狀態下，同時長按對講鍵和向下長按音量撥桿「↓」5 秒進入內部對講配對狀態。  
A2s 2025 從機啟動內部對講之操作，請參閱其它品牌主機的相關說明書。

備註：id221 品牌設備做為從機時，可能與個別型號/它牌設備不兼容配對或無法控制開啟/關閉對講功能。

### 與本產品相關注意事項，請參閱以下相關說明：

- 如使用非原裝 A2s 2025 充電線或在雨中進行充電，id221 絕不承擔因以上不當行為而導致的任何意外責任。
- 駕駛人行駛汽、機車時使用本公司產品請注意行車安全，若因違反當地政府交通法規之條例而造成產品損壞甚至人身事故，本公司一概不予以負責。
- 駕駛人於行進間常注意音量大小聲，如造成行車糾紛，均屬個人行為。
- 駕駛人行進中使用本產品通話時，應注意行車安全，並將通話時間縮至最短，如造成行車糾紛，均屬個人行為。
- 長時間持續使用本產品，強烈建議應注意自身聽覺能力與行車安全，聆聽過大音量容易造成聽力下降，行車時勿將音量太過周遭環境音，以免造成他人與自身生命財產損失。

### 保固說明：

- 產品正常操作使用導致故障，內置主機板/電池保固 1 年；充電線/耳麥保固 60 天；外觀/撥桿/貼片耗材無保固。
- 產品因燒毀/泡水/自行拆解/摔擊等外力因素導致產品故障或保固資料提供不符，不在免費保固範圍內。

### 維修保固注意事項：

- 請妥善保留外盒或將購買日期與經銷商拍照存證，現場維修時請出示。
- 寄送維修，請將外盒與故障產品包裝妥當，附上正確的回寄姓名/聯絡電話/地址。
- 維修需約 3-5 個工作天 (不含寄送時間及例假日)，如無其他費用或待料，不再另行通知，直接回寄消費者。

設備名稱：藍牙耳機 Equipment name	型號 (型式)：MOTO A2s 2025 Type designation (Type)					
單元 Unit	限制物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板組件	○	○	○	○	○	○
控制面板	○	○	○	○	○	○
配線 (外部線材)	○	○	○	○	○	○
塑料外殼	○	○	○	○	○	○

備考 1: "超出 0.1 wt %" 及 "超出 0.01 wt %" 係指限制物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.  
備考 2: "○" 係指該項限制物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.  
備考 3: "-" 係指該項限制物質為排除項目。  
Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

### 功能燈光語音提示

功能	燈光顯示	語音提示
開機	藍燈	開機
關機	紅燈	關機
手機配對	紅藍燈交替閃	配對狀態
充電時	紅燈	/
充滿電	綠燈	/

備註：USB 插入主機充電時，藍牙會自動關閉。

### 產品參數

產品型號	MOTO A2s 2025
藍牙版本	V5.2
模式協議	HFP/HSP, A2DP, AVRCP
電池類型	鋰電池/800mAh/3.7V
產品特性	抵抗雨天和雪天
操作溫度	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
音樂時間	約 35 小時
藍牙設備名	id221 MOTO A2s 2025
充電時間	約 1.5 小時 (Type-C)
額定電壓	DC 5V
額定電流	0.8A
待機電流	約 5mA
工作電流	約 23mA